

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒⇒⇒

[www.goodtoku.com](http://www.goodtoku.com)



株式会社 グッド・グッズ

[www.goodgoods.co.jp](http://www.goodgoods.co.jp)

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:[home@goodgoods.co.jp](mailto:home@goodgoods.co.jp)

# 高品質作業灯

HE-03

取  
扱  
説  
明  
書

## 【ご使用方法】

- 先にバッテリー端子の+端子から赤クリップに接続。  
次にマイナス端子を黒クリップに接続する。
- 電源プラグを AC100V コンセント(家庭用コンセント)に差し込んでください。
- (赤)のLED点灯し、充電が始まります。
- 80%以上充電状態になると、LEDの色が緑に変わります。
- 満充電に達すると POWER LED(赤)が消灯し、維持充電モードになります。  
※お知らせランプにつまみしては、目安としてご使用ください。  
充電状況やバッテリーの残量などにより、正しく色によるお知らせが出来ない場合もあります。
- 充電を停止する際は、電源スイッチを OFF にし、プラグ、充電クリップを取外してください。

## 【トラブルシューティング】

- ◆赤LEDが点灯しない。(電源が入らない)
  - ・電源コンセントが入っていないあるいは充電器電源スイッチが入っていない。
- ◆赤LEDの点灯のみで、緑LEDが点灯しない。
  - ・充電器 DC プラグが正しく接続されていない/ DC プラグが逆に接続されている。
  - ・車両配線キットを使用している。ヒューズ切れ。
- ◆明らかに電池が放電しているのに、直ぐに緑の LED が点灯する。
  - ・電池が劣化。新しい電池へ交換してお試し下さい。

## 【注意事項】

本充電器の交流入力力は100Vです。指定以外の電源電圧で使用しないでください。  
この充電器は6V以上の場合充電可能です。ご使用のバッテリー電圧を測定してください。  
稀に最初から緑ランプが点灯することがありますがその場合は接続しなおしてください。  
ご使用のバッテリーが過放電あるいは長期的に電量不足の場合ご利用いただけません。  
バイク用バッテリー以外の電池を充電しないでください。  
また、バッテリー充電以外(直流電源)に使用しないでください。  
充電器が過熱したり、バッテリーの液漏れ・発熱・爆発の原因になります。  
その他不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問合せください。

## 【LED照明を長期間ご使用頂く為のポイント】

- ・長時間の連続使用は出来る限り辞めましょう。
- ・頻繁なON/OFFの切り替えは劣化に繋がります。
- ・リチウムイオン電池などのバッテリー搭載照明の場合、頻繁な充電は故障の原因になります。
- ・高温多湿での使用は避けましょう。
- ・LEDの照明は熱の発散が必要です。布や木などで本体を覆う使用を続けると、熱の発散ができません。

-----  
 <<< お買い上げ誠にありがとうございます。

この度のご注文において、ご意見・ご感想等をお寄せください。  
更なる品質向上・運営向上に向けて皆様のご意見をお待ちしております。  
もっとお得に！当社直営オンラインショップ【GOODTOKU】

アクセスはこちら⇒⇒⇒

スタッフ一同、またのご利用をお待ちしております。



www.goodtoku.com