

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

充電式アウトドアLEDランタン (商品番号：SK-D7S)

取扱説明書



商品の詳細・最新情報については、当該QRコードをスキャンし、弊社HPよりご確認ください。

当社で生産した商品の梱包には必ず環境にやさしい素材を使用し、地球に優しく・明るい未来を創出するために、当社の取り組みを積極的に発信してまいります。



ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】


- 取扱説明書をよく読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

■仕様データ


品名	充電式アウトドアLEDランタン
品番	SK-D7S
JANコード	4571461864044
全光束	約300LM(MAX)
発光色	2000K(電球色)
調光機能	無段階調光
照射角度	360°
連続点灯時間	3～60時間
充電時間	約2～3時間
バッテリー	3.7V 1200mAh (リチウムイオンバッテリー)
電池寿命	充放電回数500回
充電規格	TYPE-C充電
防水等級	IP65
サイズ	Φ70.5×188MM
重量	199 G
主な材質	PC・ABS
本体色	カーキ色
作業温度	-20～50℃
セット内容	本体、Type-C充電ケーブル、 保証書、取扱説明書

ページ②

■各部の名称




■サイズ図面




■点灯・調整方法


1. スイッチをカチッと音がするまで右に回します。
 2. 点灯後、スイッチを右に回すにつれて点灯が明るくなります。
- ※5～100%の間で明るさの調整が可能です。



■吊り下げフックの仕様



■吊り下げフックの使用例



■充電に関して


18650型リチウムイオン電池をご使用の場合

当製品は、蓄電池18650型リチウムイオン電池を使用しています。電池残量がなくなったら、本体後部の防水カバーを開け、充電ケーブルを充電差込口に差し込んでください。

※ACアダプタは付属していません。別途お買い求めください。

充電中、充電指示ランプが赤色に点滅し、充電が完了すると緑色と赤色が同時に点灯します

※長期間使用しない場合、電池を取り外して保管してください。また定期的に充電を行ってください。



※ACアダプタは付属しておりません。対応アダプタ：108/YS-03B（別途にお買い求めください。市販品も使用できます。）

■故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
ライトが点灯しない	スイッチをOFFにしている。	スイッチをONに切り替える。
	電池極性の誤り。	電池の極性+、-を間違えないようにセットしてください。
	充電量が不足している。	スイッチをOFFにしてから、充電か乾電池を交換してください。
満充電にしても点灯しない	充電器が故障している。	充電時、充電指示ランプが点灯できるか確認する。 点灯しない場合は、新しい充電器をご用意下さい。
	電池の寿命。	新しい電池に交換する。
スイッチを回しても光が弱い	充電量が不足している。	充電か乾電池を交換してください。

⚠ 安全上のご注意/使用上のご注意

■ライトについて

- ・商品には多少の個体差があります。
- ・充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・本体の分解・修理・改造はしないでください。
- ・動作異常、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取扱ってください。
- ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい。
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないで下さい。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませて拭き取ってください。

■バッテリーについて

- ・本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
- ・リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。
- ・頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- ・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ・※放電状態で放置していると過放電になり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。
- ・す。一ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状態では使用時間が短くなります。
- ・バッテリーを充電する時は、事前に放電させることや使い切る必要はありません。
- ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・低温または高温の場所で充電すると充電できなかったり、満充電ができなかったりすることがあります。
- ・規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は絶対におやめください。重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- ・充電中は、絶対に点灯させないでください。
- ・バッテリーへの負担が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、そばを離れないでください。必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
- ・充電に適した温度は-20～50℃です。
- ・0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- ・長期保管（1か月以上）の際は、バッテリーを取り外してください。また、定期的に充電を行ってください。
- ・ライトは、高温多湿の場所を避けて保管してください。バッテリーの劣化につながります。