

地球に優しく・明るい未来

バッテリー着脱式LED作業灯

マッチングファイターV18 XS

(品番：YC-T01A)

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

取扱説明書



商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、
自社工場及び販売店では様々な情報を含め、品質を強化。
アフターサービスや修理もお客様満足のための運営でお客様の
期待に応えてご利用頂けるよう努めています。

地球に優しく・明るい未来

ページ ①


ご使用前に必ずお読みください

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。

品名	バッテリー着脱式LED作業灯 マッチングファイターV18 XS
品番	YC-T01A
バッテリー	※バッテリーは付属されません
対応バッテリー	マキタ社製バッテリー18V 型番：BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah) ・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah) ・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) ・BL1820B(2.0Ah)
効率	15W(相当)
明るさ	約2200lm(最大)
光源数	5W LEDチップ×5個
発光色	昼光色(6500K)±5%
演色性	> Ra75
照射角度	約60°
照射距離	最大30m
点灯モード	HIGH(100%)、MID(50%)、LOW(25%)、SOS
連続点灯時間 ※18V 4Aバッテリー使用時	HIGH：約11～12時間、MID：約24～25時間 LOW：約54～55時間、SOS：約11～12時間 ※点灯時間はあくまで目安です。 ※使用バッテリーにより点灯時間は異なります。 ※低温環境下でご使用の場合、点灯時間が短くなります。
ストラップの長さ	約10cm
作業温度 (バッテリー装着時)	-10℃～40℃
防水等級	IPX4
耐衝撃等級	IK03
材質	PC、ABS
本体サイズ	L165×W48×H123mm
重さ	約246g(本体のみ)
セット内容	投光器本体、取扱説明書、保証書


ページ ②

■各部の名称




- ① 高輝度LED
- ② バッテリーマウント
- ③ 電源/調光スイッチ
- ④ 取手
- ⑤ 落下防止用ストラップ


■サイズ



■点灯モード



■バッテリー取付方法



18V/4.0Ahバッテリー使用時の点灯時間目安

明るさ	HIGH	MID	LOW
点灯時間	約11~12時間	約24~25時間	約54~55時間

※使用バッテリーにより点灯時間は異なります。

全光束
2200lm
最大

昼光色
6500K

照射距離	中心照度
10m	26.13LUX
20m	6.53LUX
30m	2.9LUX


60°

※最大照射距離約30m


■故障かな？

症状	原因・処置
点灯しない	・スイッチのON/OFFを確認してください。 ⇒スイッチをONにしてください
	・バッテリー残量不足 ⇒バッテリーを満充電にしてください。
	・バッテリーパックの接続確認 ⇒カチッと音が鳴る(レール奥)まで差し込んでください
	・バッテリーの不適合 ⇒対応バッテリーをお確かめください。


■角度調整 (最大180°)



■照射角度 (約60°)



■使用例



■【対応バッテリー型番】

- ・BL1860B (6.0Ah) ・BL1850B (5.0Ah) ・BL1850 (5.0Ah)
- ・BL1840 (4.0Ah) ・BL1830B (3.0Ah) ・BL1830 (3.0Ah)
- ・BL1820B (2.0Ah)

※上記はマキタ社製18Vリチウムイオンバッテリーとの互換性を前提としています。

⚠ 安全上のご注意/使用上のご注意

- ライトについて
- ・商品には多少の個体差があります。
 - ・充電時間や点灯時間には、商品ごとに差が出る場合がありますので、予めご了承ください。
 - ・LEDライトの光を直視しないでください。目を痛めたり、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
 - ・本体の分解・修理・改造はしないでください。異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。
 - ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
 - ・本製品は大切に取り扱いしてください。
 - ・落下や強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
 - ・点灯中に布やカバーなどで覆わないでください。発熱、発火、破裂の恐れが非常に危険です。
 - ・使用後は必ず消灯させてください。
 - ・本製品は完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では使用しないでください。
 - ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませて拭き取ってください。
- バッテリーについて
- ・本製品にはバッテリーは内蔵されておりません。
 - ・お手持ちのバッテリーパックを取り付けてご使用ください。
 - ・一部対応していないバッテリーもございます。無理に取り付けないようお願いいたします。
 - ・バッテリーの故障や事故につながる可能性があります。大至急危険です。
 - ・使用中にバッテリーが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
 - ・バッテリーは性質上、満充電状態であっても低温状態では使用時間が短くなります。
 - ・本体や前面ガラス等の部品類が破損した状態で着脱バッテリーを入れて使用しないでください。
 - ・着脱バッテリーを入れた後に発煙や異臭がする等、異常を感じたらすぐにバッテリーを外し、使用を中止してください。販売店または当社にご相談ください。
 - ・落下や強い衝撃で損傷の恐れのある状態では、本製品は使用しないでください。
 - ・発火・火災・感電などの恐れがあります。
 - ・濡れた手でお手持ちのバッテリーを本体に装着しないでください。感電・故障の原因になります。
 - ・お手持ちのバッテリーを本体に装着した状態で、火気の近くや炎天下の駐車車内など高温になる場所では使用・保管しないでください。火災・故障の原因となります。