

地球に優しく・明るい未来

LED充電式投光器

(商品番号YC-N5)

取扱説明書

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

仕様

品名	LED充電式投光器 サンダービーム
品番	YC-N5
JANコード	4571461861005
LEDチップ	5灯
消費電力	15W (5pcs x 3W)
入力電圧	DC8.4V AC85V~265V
全光束(明るさ)	110LM/W*15W=1650LM(最大)
光調節	3モード(ハイ・ロー・SOS)
照射角度	約60°
色温度	6000~6500k昼白色
電池容量	4400mAh/7.4V
充電時間	約4~6時間
点灯時間	最大約8時間(ローモード)
主な材質	アルミ
防水機能	IP65級防水(生活防水仕様)
角度調節	前後180° 調節可能
重量	約700g(本体のみ)
サイズ	約220mm*115mm
ボディカラー	ブラック
充電ランプ	充電中:赤ランプ 充電済み:緑ランプに変更 ※充電ランプは、正しく作動していない場合がございます。 ランプではなく、充電時間を目安としてください。
作業温度	充電時:0~45°C/作業時:-20°C~60°C
保管温度	-20°C~70°C
セット内容	ライト本体×1個 AC充電器1個(18650型 3.7V~4.2V 3600mAh) 車載充電器1個 取扱説明書

ページ②

各部の名称と使い方



スイッチの操作方法



メモリー機能付き
点灯モードを選択して、ON/OFFスイッチをOFFにしてください。
点灯モードの下で記録されています。
次回スイッチをONにしても明るさは変わりません。

ページ③

照射角度の調整

●ライト部を上下に動かし、照射角度を調整する。

●吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので、自在に取り付け可能。

※ライト部が固定できないときはネジを締めてください。



前後180° 変更可能
照らしたい方向に自由に
向きを変えることができる。

●マグネット機能



マグネット付きで、使いいろいろ

底部強力マグネット付き、しっかりくっつくできます。

ページ④

充電方法



充電時間：約4～6時間

※充電ランプは、正しく作動していない場合もございます。

ランプではなく、充電時間を目安としてください。

※初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

ページ⑤

付属品

■付属品



■故障かな！？

症状

スイッチを入れても
点灯しない

原因・処置

- ON・OFF状態を確認する。
- 電力不足になる可能性がある
6時間以上充電を行う
- 充電器が不具合になっている。
もう一つの充電器で充電を行う

ページ⑥

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる気配や損害の程度を区分して、説明しています。

△注意

- 発送時に点灯チェックを行っておりますが、まれに点灯不良がある場合がございます。その際は商品到着日より1週間以内に限り御対応させていただきますのでお早めに御連絡願います。
- 目に光を当て続けない。
目を痛める原因となります。
- 水中での使用はしない。
浸水や不意の消灯などで事故の原因となります。
- 商品には多少の個体差があります。
充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- LED光源にはばらつきがあるため、LED光源ごとに発光色、明るさが若干異なる場合があります。
- 本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。
頻繁な充電や、過放電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- 使用後は必ず消灯させる。
- ライトを充電しながら使用は「NG」
充電しながら使用すると、充電電池は劣化します。
- バッテリー残量を50%～80%程度にし、涼しいところに保管しておくこととバッテリーの寿命を長くすることができます。
- 定期的な点検・充電する

○守らないと電池の液漏れ・発熱・破裂や点灯できない原因となります。

- 一ヶ月に一度以上の頻度で、バッテリーを充電100%から0%近くに放電するまで連続して使用(または電源ONの状態)で放電してください。
- 短時間の充放電を繰り返す使用しないでください。
- 本品に二次的加工・分解をしないでください。
- 高温になる場所に放置しないでください。
- 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

お願ひ

- 電池は消耗品です。
- 水中で使用しないでください。(生活防水仕様)
- 高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。
- コードを無理に折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。
(断線による消灯の原因となります。)
- 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください