


A面

SYOKI


地球に優しく、明るい未来



渦巻き式ライト 取扱説明書

HM-X3L


この度は本商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本取扱説明書をお読みの上、正しくご利用ください。



*安全にお使いいただくために必ずお読みください。

使用方法

1. 本商品を開くと内部LEDが点灯、閉じると消灯します。
2. 本体を開いたとき、上部のスイッチを軽くタッチすると、ライトを点灯および消灯することができます。
3. 上部のスイッチを長押しすると、無段階調光で自由に明るさを調整することができます。
4. 充電中は赤色のLEDが点灯します。
5. 充電が完了すると指示ランプは消灯します。



仕様

品名	渦巻き式ライト
品番	HM-X3L
点灯時間	約3時間～20時間（充電量・光量による）
充電時間	約3時間（※ご使用のUSBアダプタなどの仕様により異なる）
充電電圧/電流	5V/1A
使用充電電池	リチウムイオン電池700mAh
電池寿命	充放電サイクル回数約500回
本体サイズ	（閉じた状態）：約H12.1×W12.1×D1.8cm
素材	特殊紙
重量	約115g（本体のみ）
セット内容	本体・USB充電ケーブル（Type-C）・取扱説明書
JANコード	4571461863276

B面

充電方法

1. 充電中は赤色のLEDが点灯します。
2. 充電が完了すると指示ランプは消灯します。

- ・充電を繰り返し行うことでバッテリーの劣化が起こりますが、消耗品の為あらかじめご了承くださいませ。
- ・充電は内蔵充電電池の容量をある程度消費してから行ってください。
- ・内蔵充電電池が満充電に近い状態で充電を繰り返すと過充電となり、バッテリーの劣化を早める原因となります。

注意事項

- ・ご使用前に本品に変形、破損、故障が見られる場合は使用しないでください。
- ・万が一、使用中に発煙や異臭、異音を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- ・不安定な場所や高所に置くのはお控えください。
- ・本商品を分解、修理、改造しないでください。
- ・加熱したり火や水につけないでください。
- ・本来の用途以外での使用はお控えください。
- ・ライト部分を布などでなどで覆わないでください。発火の恐れがあります。
- ・LEDライト、内蔵充電電池は交換できません。
- ・高温多湿や直射日光が当たる場所での使用はお控え下さい。
- ・小さなお子様の手の届かない場所でのご使用・保管を行ってください。
- ・引火性物質（灯油・ガソリン・アルコール等）、火気の近くで使用しないでください。
- ・水のかかる場所、濡れた場所で使用しないでください。
- ・LEDはとても強い光を發しますので、光が直接目に触れないようにご注意ください。
- ・USBケーブルが傷ついている場合や破損している場合は使用しないでください。

- ・USBケーブルを束ねたまま使用しないでください。
- ・USBプラグを根元まで確実に差し込んでください。
- ・USBケーブルを抜き差しする際は必ず根元部分を持って抜き差ししてください。
- ・過度な充電は電池の劣化を早めます。充電しながらのご使用はお控えください。
- ・充電が完了したらUSBケーブルを抜いてください。
- ・バッテリーの特性による自然放電が常に行われていますので、使用せず長くご保管される場合は、過放電を防ぐ為に、定期的に（2ヵ月毎）に一回充電・使用テストを行ってください。
- ・不適切な使用は製品の損傷、バッテリーの寿命低下につながります。
- ・渦巻きライトのご使用に際して、展開を頻繁に繰り返すことはお避けください。
- ・本体特殊紙は破れやすくなる可能性があります。また、繰り返し擦れにより、本体特殊紙に酷い痕跡が残る可能性もございますので、ご注意ください。
- ・製品の仕様デザインは予告なしに変更する場合があります。

- ・使用に伴う劣化による汚損・破損・変形・故障は、保証対象外となります。

紙箱・ブックは生産製法の都合上、表面折れ線上にはシワ・折れ・擦れ跡が発生しますが、商品としては問題ございませんので交換対象にはなりません。

家庭から電池を廃棄する場合は、自治体の「ゴミの捨て方」に沿って廃棄する必要があります。
廃棄方法の確認をしてください。



製造元
株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL 072-447-8536
FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp
www.goodtoku.com