

地球に優しく・明るい未来

折りたたみ式ソーラーパネル (品番：TYH-C18W)

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒
www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

取扱説明書



商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

弊社ブランド商品の偽造により製品の劣化を著しく受け止め、
品質と安全の確保のため、本製品は偽造品と厳しく取り扱います。
アフターサービスや保証は偽造品システムの適用で偽造品
の取扱に準じてご利用頂くようお願いいたします。

地球に優しく・明るい未来

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】


- 取扱説明書をよく読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。

■仕様


品名	18W 折り畳み式 ソーラーパネル
品番	TYH-C18W
発電力	18W (最大値)
最大出力電圧	5.80V
最大出力電流	3.00A
開回路電圧	6.70V±5%
短絡電流	3.20A±5%
発電効率	23%
出力規格	TYPE-C×1 USB-A×1
出力端子	TYPE-C：5V/3.0A USB-A：5V/3.0A ※最大出力時の値は、太陽光の照射強度に左右されます。
材質	ソーラーパネル：ETFE加工単結晶ソーラーパネル 生地：ポリエステル60%
使用環境	温度：-20℃～70℃ 湿度：20%～80%
重さ	約0.6kg (本体)
防水性能	※非防水
サイズ	展開サイズ：220*130*40mm 折畳サイズ：816*220*20mm
セット内容	ソーラーパネル、カラビナフック*2個、取扱説明書、保証書

ページ②


■サイズ図面



■使用例




■ USB端子



■ 設置場所

- ・直射日光が当たる場所
- ・日照時間の長い場所
- ・木やビルなど、太陽光を遮るものがない場所
- ・雨などによる浸水や積雪・霧等のない場所




■ 使用方法

- ①ソーラーパネルを展開し、直射日光が当たる場所に設置して下さい。
※一部が展開されていない場合や影になる場合、発電量に影響します。
- ②ポケットを開け、発電ランプ（赤ランプ）が点灯するのを確認して下さい。
※赤ランプが点灯している場合でも、発電量が低く出力できない場合があります。
- ③お手持ちの充電ケーブルで充電する電子端末に接続し、充電を行って下さい。
※日照条件やご使用環境などにより発電量が大きく異なります。
※同時に複数の端末に充電を行う場合、電力不足で充電できない場合がございます。
※接続機器の仕様・制限等により、充電できない場合があります。

	Type-C：5V 3A(MAX)(日照条件・対応ケーブルの使用必須)
	USB-A：5V 3A(MAX)(日照条件・対応ケーブルの使用必須)
	パネル面の汚れ・傷は発電効率の低下の原因となります。過度な折り曲げや損傷を与える事の無いようご注意ください。
	付属のカリナフックを使用し、リュックやフックにかけてご使用いただけます。
	発電効率は、太陽光の当たる角度や天候等により異なります。また、真夏の炎天下で気温が高すぎる場合や真冬の寒冷地でも発電効率が低下します。

■ 収納方法



■ 故障かな？

症状	原因・	対応措置
ソーラーパネルが発電しない場合	設置場所が曇りや雨天の影響ケーブルの接続が緩んでいるパネルの表面に汚れや異物が付着している	晴れの日に設置場所を確認し、日光が十分に当たる場所に調整してください。ケーブルがしっかり接続されているか確認し、再接続してください。パネル表面を清掃し、汚れを取り除いてください。
ソーラーパネルの出力が低い	太陽光照射が弱い状態です。	十分に日当たりを受けた状態で充電ケーブルを挿し直してから端末に充電してみてください。また、低速度充電を試してください。また、低速度充電に対応できる端末でお試しください。
携帯・端末に充電できない	高速充電対応機器は、低電流・低電圧で充電できない場合があります。	

安全上の注意事項 ※必ずお守りください

ソーラーパネルの特性：

- ※パネルには蓄電機能はありません。また発生電流は直流です。
- ※パネルを完全に広げず一部を折りたたんだままの状態では発電できません。
- ※ソーラーパネルの上に物を置いたり、一部が影になっていると発電量が著しく低下します。また、表面が汚れていると発電効率が下がり、十分な充電ができなくなります。
- ※ソーラーパネルに水が掛かってしまった場合でも、USB出力ポートに水が入っていないければ問題はありません。万が一、水がかかった場合は水分をしっかりと拭き取り、完全に乾燥させてから再度ご使用ください。

注意：

- ソーラーパネル本体を分解しないでください。本体に衝撃を与えたり、傷つけないでください。(火災・火傷・ケガの原因となります。)
- 設置は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 水没する可能性のある場所では使用しないでください。
- 物を載せたり、傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。倒れたり、落ちたりしてけがの原因になります。
- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- ※水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。
- 接続ケーブルはしっかり差し込んでください。差し込みが不十分な場合だと、発熱したりほこりが付着して火災や感電の原因になります。
- ぬれた手で本体や接続するケーブルに触れないでください。火災や感電の原因になります。